

---

**Il movimento è discontinuo.**

Sostituire la scheda SD. (Quando una scheda SD è danneggiata, si riscontrano delle difficoltà nella lettura dei dati. Questa unità cercherà di riprodurre il più possibile ma si fermerà se tale condizione persiste.)  
Eseguire "FORMATTA SCHEDA SD". (Tutti i dati verranno cancellati.)