

---

### **ERRORE DELLA SCHEDA DI MEMORIA!**

Spegnere e riaccendere l'unità.

Rimuovere e reinserire la scheda SD dopo aver scollegato l'adattatore CA e il pacco batteria.

Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda SD.

Se quanto descritto sopra non risolve il problema, effettuare un backup dei file ed eseguire "FORMATTA SCHEDA SD". (Tutti i dati verranno cancellati.)