

Accessori opzionali

È possibile registrare più a lungo utilizzando il pacco batteria in opzione.

| Nome prodotto | Descrizione |
|--|---|
| Pacco batteria <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E | <ul style="list-style-type: none"> • Offre un tempo di registrazione più lungo rispetto al pacco batteria fornito con questa unità. Può anche essere utilizzato come pacco batteria di ricambio. |
| Caricabatteria <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 | <ul style="list-style-type: none"> • Permette di caricare il pacco batteria senza utilizzare l'unità. |

NOTA:

- Per maggiori informazioni, consultare il catalogo.
- Il BN-VG107E è il pacco batteria fornito con questa unità.
- La copia dei file tramite il collegamento della presente unità a un masterizzatore DVD non è supportata.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

| Pacco batteria | Tempo di registrazione effettiva | Tempo di registrazione continua |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| BN-VG107E (In dotazione) | 50 m | 1 h 30 m |
| BN-VG114E | 1 h 40 m | 3 h 5 m |
| BN-VG121E | 2 h 35 m | 4 h 40 m |

- I valori suddetti sono validi quando "RETROILLUM. MONITOR" è impostato su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione. (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)
- Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente carico. (Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)