

---

**Het apparaat werkt langzaam bij het in- en uitschakelen.**

Het wordt aanbevolen alle video's te kopiëren naar uw pc, en de bestanden te wissen van dit apparaat.  
(Als dit apparaat veel opgenomen bestanden bevat, heeft deze tijd nodig om te reageren.)