

## Menu Basisinstellingen

U kunt verschillende camera-instellingen aanpassen, zoals bedieningsgeluid enz.

Instelling	Nadere bijzonderheden
DEMO	Introduceert de speciale functies van dit apparaat in overzichtvorm.
AUTOM. UITSCHAKELEN	Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.
BEDIENINGSGELUID	Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.
SNELLE HERSTART	Vermindert het energieverbruik tot 1/3 van het verbruik tijdens het opnemen binnen 5 minuten nadat het LCD-scherm wordt gesloten.
UPDATEN	Werkt de functies van dit apparaat bij tot de laatste versie.
FABRIEKINSTELLING	Zet alle instellingen terug naar de standaardwaarde.