

---

### **FOUT GEHEUGENKAART!**

Schakel dit apparaat uit en schakel deze terug in.  
Verwijder de SD-kaart uit de camera en plaats ze terug na het losmaken van de lichtnetadapter en het accupack.  
Maak de contactpunten van de SD-kaart schoon.  
Als de bovenstaande procedure geen oplossing biedt voor het probleem, maak dan een backup van uw bestanden en voer "SD-KAART FORMATEREN" uit. (Alle gegevens worden gewist.)