

Systeemvereisten controleren (Richtlijn)

Klik rechts op "Computer" (of "Deze Computer") in het "Start" menu en selecteer "Eigenschappen" om de volgende items te controleren.

Windows Vista/Windows 7

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

Windows XP

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

| | Windows Vista/Windows 7 | Windows XP |
|-------------------|--|---|
| Besturingssysteem | Windows Vista 32/64-bit Home Basic of Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies) | Windows XP Home Edition of Professional (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 3 |
| CPU | Intel Core Duo CPU 1,5 GHz of hoger Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz of hoger Intel Pentium M CPU 1,4 GHz of hoger | Intel Core Duo CPU 1,5 GHz of hoger Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz of hoger Intel Pentium M CPU 1,4 GHz of hoger |
| RAM | Tenminste 1 GB (1024 MB) | Tenminste 512 MB |

OPMERKING:

- Als uw pc niet voldoet aan de hierboven vermelde systeemvereisten, kan de werking van de bijgeleverde software niet worden gegarandeerd.
- Contacteer uw pc-fabrikant voor meer informatie.