

При выключении или включении питания аппарат работает медленно.

Рекомендуется скопировать все видео на компьютер, а затем удалить эти файлы с аппарата.

(Если на аппарате много файлов, ей требуется более длительное время для реагирования.)