
Движение прерывисто.

Замените карту SD. (Если SD-карта повреждена, возникают затруднения при прочтении данных. Аппарат попытается воспроизвести все, что сможет, но если трудности будут продолжаться, он в какой-то момент остановится.)
Выполните „ФОРМАТИР. SD-KАРТЫ “. (Все данные будут удалены.)