
ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ!

Выключите аппарат, а затем снова включите ее.

Извлеките и снова установите SD-карту после отсоединения адаптера переменного тока и аккумуляторного блока.

Удалите грязь с контактов карты SD.

Если вышеуказанные действия не помогают разрешить проблему, произведите резервное копирование файлов и выполните „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “. (Все данные будут удалены.)