

УДАЛЕНИЕ ВЕТРА

Снижает шум ветра.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „УДАЛЕНИЕ ВЕТРА “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку ОК.

