
Enheden kører langsomt når der tændes eller slukkes for strømmen.

Det anbefales, at du kopierer alle videoer til din computer, og sletter filerne fra denne enhed.

(Hvis der er mange optagede filer på enheden, er det længe om at svare.)