
Kan ikke oplade batteripakken.

Hvis stikkene i enheden eller batteripakken er beskidte, så tør dem af med en vatpind eller lignende.

Brug af et ikke-originalt batteri kan forårsage skade på enheden. Anvend kun originale batteripakker.