
HUKOMMESESKORTFEJL!

Sluk for enheden og tænd det igen.

Tag SD-kortet ud og sæt det i igen, efter forbindelsen til lysnetadapter og batteri er afbrudt.

Fjern mulig snavs SD-kort-portene.

Hvis ovennævnte ikke løser problemet, skal filerne sikkerhedskopieres og handlingen udføres „FORMAT SD CARD“. (Alle data vil blive slettet.)