

Kontrol af systemkrav (vejledning)

Højreklik på „Computer“ (eller „Denne Computer“) i menuen „Start“ og vælg „Egenskaber“ for at kontrollere følgende punkter.

Windows Vista/Windows 7

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

Windows XP

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Operativsystem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic eller Home Premium (kun forudinstallerede versioner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (kun forudinstallerede versioner)	Windows XP Home Edition eller Professional (kun forudinstallerede versioner)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU mindst 1,5 GHz eller derover Intel Pentium 4 CPU mindst 1,6 GHz eller derover Intel Pentium M CPU mindst 1,4 GHz eller derover	Intel Core Duo CPU mindst 1,5 GHz eller derover Intel Pentium 4 CPU mindst 1,6 GHz eller derover Intel Pentium M CPU mindst 1,4 GHz eller derover
RAM	Mindst 1 GB (1024 MB)	Mindst 512 MB

BEMÆRK:

- Den medfølgende software kan ikke garanteres at fungere, hvis din pc ikke overholder ovennævnte systemkrav.
- Kontakt producenten af din pc for yderligere oplysninger.