

Tilbehør

Man kan optage i længere tid, hvis man anvender en tilbehørsbatteripakke.

Produkt navn	Beskrivelse
Batteripakke • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E	• Giver længere optagetid end den batteripakke, der kommer med enheden. Det kan også bruges som ekstra batteri.
Batterioplader • AA-VG1	• Gør det muligt at oplade batteripakken uden brug af enheden.

BEMÆRK:

- Se katalog for yderligere information.
- BN-VG107E er den samme batteripakke, som leveres med enheden.
- Kopiering af filer ved at tilslutte denne enhed til en dvd-brænder understøttes ikke.

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG107E (medfølger)	50 m	1 t 30 m
BN-VG114E	1 t 40 m	3 t 5 m
BN-VG121E	2 t 35 m	4 t 40 m

- De ovennævnte er værdier når „LCD BACKLIGHT“ er indstillet på „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)