
Enheten är långsam vid växling mellan lägena av och på.

Vi rekommenderar att du kopierar alla videor till en PC och radera filerna från den här enheten.

(Om det finns många lagrade filer i denna enhet kan det ta längre tid för denna enhet att reagera.)