

Anslutningsinställningsmeny

Du kan ändra olika inställningar för anslutning till TV eller DVD-spelare.

Inställning	Detaljer
VISA PÅ TV	Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.
VIDEOUTGÅNG	Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.