
MINNESKORTFEL!

Stäng av denna enhet och sätt på den igen.

Ta ut och sätt in SD-kortet igen efter fränkoppling av nätadaptern och batteripaketet.

Avlägsna all smuts från SD-kortets kontaktytor.

Om ovanstående inte löser problemet bör du säkerhetskopiera alla filer och köra "FORMATERA SD-KORT". (Alla data raderas.)