
Při zapnutí nebo vypnutí přístroj pracuje pomalu.

Doporučujeme, abyste si zkopírovali všechna videa do svého počítače a všechny soubory z přístroje smazali.

(Pokud je na přístroji zaznamenáno mnoho souborů, bude odezva přístroji trvat delší dobu.)