
CHYBA PAMĚŤOVÉ KARTY!

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Vyjměte a znovu vložte SD kartu po odpojení síťového adaptéru a baterie.

Odstraňte veškerou nečistotu z konektorů SD karty.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zazálohujte svoje soubory a proveďte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“. (Všechna data budou smazána.)