

Ověření systémových požadavků (přůvodce)

V nabídce „Start“ klikněte pravým tlačítkem na „Computer“ (nebo „Tento počítač“) a zvolte „Properties“ pro ověření následujících položek.

Windows Vista/Windows 7

- Prohlédněte si provozní pokyny obsažené v animaci Podrobný návod k obsluze.

Windows XP

- Prohlédněte si provozní pokyny obsažené v animaci Podrobný návod k obsluze.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista 32/64-bitová verze Home Basic nebo Home Premium (pouze předinstalované verze)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bitová verze Home Premium (pouze předinstalované verze)	Windows XP Home Edition nebo Professional (pouze předinstalované verze)Service Pack 3
Procesor	Procesor Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium M 1,4 GHz nebo vyšší	Procesor Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium M 1,4 GHz nebo vyšší
RAM	Alespoň 1 GB (1024 MB)	Alespoň 512 MB

POZNÁMKA:

- Pokud váš osobní počítač nesplňuje uvedené systémové požadavky, nelze zaručit funkčnost dodaného softwaru.
- Pro více informací kontaktujte výrobce vašeho počítače.