
Nelze vložit SD kartu.

Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně.