

---

**Ugyanaz a kép látható sokáig.**

Cserélje le az SD kártyát. (Ha az SD kártya megsérült, akkor arról nehéz az adatokat olvasni. A készülék megpróbál mindent lejátszani, amit csak lehet, de megáll, ha a hiba nem szűnik meg.)

Hajtsa végre a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” műveletet. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)