
A színek furcsák. (túl kék, túl piros, stb.)

Várjon egy keveset a természetes színekre. (A fehéregyensúly beállítására bizonyos időre van szükség.)

Állítsa a „FEHÉREGYENSÚLY” manuális beállítás menüt a „KÉZI” értékre. Válaszon a „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN” opciók közül a fényforrásnak megfelelően. Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.