
MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Vegye ki és tegye be újra az SD kártyát, miután leválasztotta a váltakozó áramú adaptert és akkumulátort.

Távolítsa el az SD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” műveletet. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)