

**Меню настроек подключения**

Вы можете отрегулировать различные настройки для подключения к телевизору или DVD-рекордеру.

<b>Настройка</b>	<b>Подробные сведения</b>
ПОКАЗАТЬ НА ТВ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВИДЕО ВЫХОД	Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора.