

ДЕМОРЕЖИМ

Начинает воспроизведение демонстрационного режима, представляющего все функции этого аппарат.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарат.

Отображение режима демонстрации

- ① Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
- ② Подключите адаптер переменного тока.
- ③ Откройте ЖК-монитор и включите камеру.
 - Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
 - Для прекращения воспроизведения нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку ОК.



3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ “ и нажмите ОК.

