

ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ!

Выключите аппарату, а затем снова включите ее.

Извлеките и снова установите SD-карту после отсоединения адаптера переменного тока и аккумуляторного блока.

Удалите грязь с контактов карты SD. Если вышеуказанные действия не помогают разрешить проблему, произведите резервное копирование файлов и выполните „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “. (Все данные будут удалены.)