

عدم امکان کپی به کارت SD.

برای استفاده از کارت هایی که در دستگاه های دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "کارت SD فرمت شود" فرمت (آماده کار) کنید.