



- 1 سرپیچ نصب سه پایه
- 2 شکاف کارت SD  
• کارت SD اختیاری را وارد کنید.
- 3 اهرم رهاسازی باتری
- 4 پایه باتری