

زوم کار نمی کند.

عملکرد زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی قابل دسترسی نیست.
(برزشگیر تصویر قابل استفاده نیست.)
برای استفاده از زوم دیجیتال، "زوم" را در منو روی "90x/دیجیتال" یا "800x/دیجیتال" تنظیم کنید.