

شما می توانید برای اتصال به تلویزیون یا ضبط کننده DVD تنظیمات مختلفی را انجام دهید.

جزئیات	تنظیم
آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.	نمایش روی تلویزیون
نسبت تصویر (16:9 یا 4:3) را متناسب با تلویزیون مورد استفاده تعیین می کند.	خروجی ویدئو