

نکته:
 • قبل از تهیه نسخه پشتیبان، کارت SD که فیلم‌ها در این دستگاه بر روی آن ذخیره می‌شوند را وارد کنید.

• در صورت وجود هرگونه مشکل با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser، با " مرکز پشتیبانی کاربر Pixela" تماس بگیرید.


ایالات متحده آمریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +33-1-865-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-438-0090 چین (چینی): 0014-163-10800 (رایگان)	تلفن
http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e	صفحه اصلی

• فیلمهای ناخواسته را قبل از تهیه نسخه پشتیبان حذف کنید.
 تهیه نسخه پشتیبان از تعداد زیادی فیلم، کمی زمان می برد.

تهیه نسخه پشتیبان از همه فایل‌ها


قبل از تهیه نسخه پشتیبان، اطمینان حاصل کنید که فضای خالی کافی در هارد دیسک رایانه (HDD) وجود داشته باشد.

1 کابل USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.



1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
 2 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.



• منوی USB ظاهر می‌شود.

3 "ایجاد کپی پشتیبان" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser در رایانه شروع به کار می کند.
 سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

4 میزان صدا را انتخاب کنید.




روی "Next" کلیک کنید

روی "All volume in camcorder" کلیک کنید

5 شروع به تهیه نسخه پشتیبان کنید.

مقصد ذخیره سازی (رایانه)



کلیک کنید

• تهیه نسخه پشتیبان شروع می شود.

6 پس از تکمیل تهیه نسخه پشتیبان، روی "OK" کلیک کنید.

قطع اتصال این دستگاه از رایانه

1 روی "جداکردن ایمن سخت افزار" کلیک کنید.



2 روی "Safely Remove USB Mass Storage Device" کلیک کنید.

3 (برای Windows Vista) روی "OK" کلیک کنید.

4 اتصال کابل USB را قطع کرده و صفحه نمایش LCD را ببندید.