



1 لنز/درپوش لنز

- لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.

2 میکروفون تک صوتی (مونو)

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.

3 لامپ POWER/CHARGE

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
- چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

4 لامپ ACCESS

- در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است. بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.