



- 1 حالت ضبط
- 2 انتخاب صحنه
- 3 ضبط با فواصل زمانی
- 4 ضبط خودکار
- 5 توازن سفیدی
- 6 کیفیت فیلم
- 7 شمارشگر صحنه
- 8 زمان باقیمانده ضبط
- 9 ضبط در حال انجام است
- 10 رسانه
- 11 زوم
- 12 ناحیه اندازه گیری "نقطه"
- 13 کاهش صدای باد
- 14 نشانگر باتری
- 15 تاریخ/ساعت
- 16 نور پس زمینه صفحه نمایشگر
- 17 فوکوس
- 18 DIS
- 19 تله ماکرو
- 20 خنثی کردن نور پس زمینه
- 21 روشنایی
- 22 سرعت شاتر