

هنگام روشن یا خاموش کردن، دستگاه کند کار می کند.

توصیه می شود که تمام فیلم ها را به رایانه خود کپی کرده و فایل ها را از دستگاه پاک کنید.  
(اگر فایل های ضبط شده زیادی درون دستگاه باشد، واکنش دوربین نیاز به زمان خواهد داشت.)