



1 اهم ZOOM/SELECT

- هنگام تصوير برداری: دامنه تصوير برداری را تعیین کنید.
- در هنگام پخش: جستجو به جلو و عقب را انجام می دهد.
- موارد یا تصاویر را از منو یا صفحه ایندکس انتخاب می کند.

2 دکمه OK

- در هنگام پخش: پخش فیلم ها را آغاز کرده یا موقتاً متوقف می کند.
- موارد یا فایل انتخابی را از منو یا صفحه ایندکس تأیید می کند.

3 ترمینال USB

- با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.

4 ترمینال جریان مستقیم

- برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.

5 دکمه START/STOP (ضبط فیلم)

- در حین ضبط: ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- در هنگام پخش: پخش فیلم ها را آغاز کرده یا موقتاً متوقف می کند.

6 سوییچ درپوش لنز

- پوشش لنز را باز و بسته می کند.

7 اهم آزاد سازی بند دستگیره

- امکان جداسازی بند دستگیره و استفاده از آن را به عنوان بند حمل فراهم می کند.

8 بند دستگیره

- دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.