
전원을 켜다 껐다 할 때는 제품이 천천히 작동합니다.

모든 비디오를 컴퓨터로 복사하고 본 제품에 있는 파일을 삭제하는 것이 좋습니다.

(본 제품에 녹화된 파일이 많으면 제품이 반응하는 데 시간이 걸립니다.)