

별매 부속품

별매 배터리 팩을 사용하면 더 오래 녹화할 수 있습니다.

제품명	설명
배터리 팩 • BN-VG107KR • BN-VG114KR • BN-VG121KR	• 녹화 시간이 본 제품에 달려 있는 배터리 팩보다 더 길니다. 예비용 배터리 팩으로 사용해도 됩니다.
배터리 충전기 • AA-VG1	• 본 제품을 사용하지 않고 배터리 팩을 충전할 수 있습니다.

참고 :

- 자세한 정보는 카탈로그를 참조하십시오.
- BN-VG107KR 는 본 제품에 달려 있는 배터리 팩과 같은 모델입니다.
- 본 제품을 DVD 에 연결하여 파일을 복사하는 기능은 지원되지 않습니다.

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG107KR (제공됨)	50 분	1 시간 30 분
BN-VG114KR	1 시간 40 분	3 시간 5 분
BN-VG121KR	2 시간 35 분	4 시간 40 분

- 위 수치는 “모니터 백라이트” 이 “표준” 으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축될 수도 있습니다.
(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)
- 배터리의 수명이 다하면 배터리 팩을 완전히 충전해도 녹화 시간이 더 줄어듭니다.
(배터리 팩을 새로 교환하십시오.)