

녹화 메뉴

밝기와 화이트 밸런스 등 다양한 설정을 조정하여 피사체나 목적에 맞출 수 있습니다. 화질과 게인 같은 설정도 변경할 수 있습니다.

설정	내용
매뉴얼 설정	녹화 설정을 수동으로 조절할 수 있습니다. • 수동 설정은 수동 모드에서 녹화할 때만 표시됩니다.
비디오 화질	비디오 화질을 설정합니다.
줌	최대 줌 비율을 설정합니다.
손떨림보정	녹화 시 카메라의 흔들림이 효과적으로 감소될 수 있습니다.
노출이득	어두운 장소에서 녹화할 때 피사체가 자동으로 밝게 보이게 합니다.
저속 촬영	오랫동안 천천히 일어나는 장면의 변화를 특정 시간 간격으로 장면 프레임을 촬영하여 단시간에 볼 수 있습니다.
자동 녹화	본 제품이 LCD 모니터에 표시되는 빨간 프레임 안에 있는 피사체의 밝기 변화를 감지하여 자동으로 녹화를 시작하거나 중지할 수 있습니다.
화면비율 선택	16:9 또는 4:3의 가로세로비로 녹화할 수 있습니다.
바람소리제거	바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.