남은 녹화 시간/배터리 전력

SD 카드의 잔여 비디오 녹화 시간은 물론 잔여 배터리 전력도 확인할 수 있습니다.

1 남은 녹화 시간을 표시합니다.



- 잔여 녹화 시간이 표시되는 동안 INFO 를 누르면 잔여 배터리 전력이 표 시됩니다.
- 표시를 종료하려면 MENU 버튼을 누릅니다.

2 잔여 배터리 전력을 표시합니다.



- 표시를 종료하려면 INFO 버튼을 누릅니다.
- 잔여 녹화 시간을 다시 표시하려면 MENU 버튼을 누릅니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있으면 잔여 배터리 전력이 표시되지 않습니다.

참고:-

• 잔여 녹화 시간 표시에서 비디오 화질도 변경할 수 있습니다. ZOOM/SELECT 레버로 비디오 화질을 선택하고 OK 를 누릅니다.

대략적인 비디오 녹화 시간

화질	SDHC 카드 4GB	SDHC 카드 8GB	SDHC 카드 16GB	SDHC 카드 32GB
최고급	56 분	1 시간 50 분	3 시간 45 분	7시간 30 분
고급	1 시간 20 분	2 시간 50 분	5 시간 40 분	11 시간 20 분
보통	1 시간 45 분	3 시간 45 분	7 시간 30 분	15 시간
절약	4 시간 57 분	10 시간	20 시간	40 시간

• 실제 녹화 시간은 촬영 환경에 따라 단축될 수도 있습니다.

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG107KR (제공됨)	50 분	1 시간 30 분
BN-VG114KR	1 시간 40 분	3 시간 5 분
BN-VG121KR	2 시간 35 분	4 시간 40 분

- 위 수치는 "모니터 백라이트"이 "표준"으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축 될 수도 있습니다.

(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)