
SD 카드에 복사가 안 된다.

다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 “SD 카드 포맷” 으로 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.