
줌이 작동하지 않습니다.

시간 경과 촬영에서는 줌 조작을 할 수 없습니다.

(손떨림 보정도 할 수 없습니다.)

디지털 줌을 사용하려면, 메뉴에서 “줌” 을 “90 배/디지털” 또는 “800 배/디지털” 로 설정합니다.