

**EL LÍMITE MÁXIMO DE CARPETAS / ARCHIVOS QUE SE  
PUEDEN GRABAR HA SIDO ALCANZADO**

- ① Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” en “FORMATEAR TARJETA SD”. (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).