

**Menú de ajustes de conexión**

Puede ajustar diversos ajustes para la conexión a un televisor o grabadora de DVD.

<b>Ajuste</b>	<b>Detalles</b>
VER EN TV	Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.
SALIDA DE VÍDEO	Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.