

MEMORY CARD ERROR! (Erro no cartão de memória)

Desligue a filmadora e ligue-a novamente.

Remova e reinsira o cartão SD após remover o adaptador CA e a bateria.

Remova qualquer tipo de sujeira nos terminais do cartão SD.

Se a parte escrita acima não resolver o problema, faça Back Up de seus arquivos e execute "FORMAT SD CARD" (Formatar Cartão SD) (Todos os dados serão excluídos.).