

## デモモード

本機の機能などを紹介するデモモードを再生します。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

### デモモードを表示するには

- ① バッテリー、SD カードを取りはずす
- ② AC アダプターを接続する
- ③ 液晶モニターを開いて電源を入れる
  - 3分経つと、デモが再生されます。
  - 再生をやめるときは、**OK** をタッチします。

メモ：

- 再生モードでは表示されません。

### 項目を表示するには

1 **OK** をタッチして、メニューを表示する



2 "本体設定"を選び、**OK** をタッチする



3 "デモモード"を選び、**OK** をタッチする

