
パソコンの性能（目安）を確かめる

スタートメニューの「コンピュータ」（または「マイコンピュータ」）を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

Windows Vista/Windows 7 をお使いのかたは

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

Windows XP をお使いのかたは

- WEB ユーザーガイドの動画の操作説明をご覧ください。

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista Home Basic または Home Premium (共にプリインストール版のみ) Windows 7 Home Premium(プリインストール版のみ) Service Pack 2 32 ビット/64 ビット	Windows XP Home Edition または Professional (共にプリインストール版のみ) Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 以上 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 以上 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 以上	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 以上 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 以上 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 以上
RAM	1 GB (1024 MB) 以上	512 MB 以上

メモ：

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトの使用について動作を保証することができません。
 - 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。
-