

## 再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

設定	内容
削除	不要な動画を削除します。 "一つずつ削除する" (P.0 ) "選んで削除する" (P.0 ) "すべて削除する" (P.0 )
検索	グループ、撮影日、イベントのいずれかで、一覧表示する動画を絞り込みます。 "グループ分けから探す" (P.0 ) "撮影日から探す" (P.0 ) "イベントと撮影日から探す" (P.0 )
プレイリスト再生	作成したプレイリストを再生します。 "プレイリストを再生する" (P.0 )
プレイリスト編集	プレイリストを作成または編集します。 "映像を選んでプレイリストを作る" (P.0 ) "グループを選んでプレイリストを作る" (P.0 ) "撮影日を選んでプレイリストを作る" (P.0 ) "イベントを選んでプレイリストを作る" (P.0 ) "プレイリストを編集する" (P.0 ) "プレイリストを削除する" (P.0 )
MPG ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。 "管理情報が壊れた動画を再生する" (P.0 )
編集	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コピー 別のメディアにコピーします。 "すべてコピーする" (P.0 ) "選んでコピーする" (P.0 )</li> <li>● ムーブ 別のメディアに移動します。 "すべて移動する" (P.0 ) "選んで移動する" (P.0 )</li> <li>● プロテクト/解除 誤消去防止のプロテクトを付けます。 "一つずつ保護する" (P.0 ) "選んで保護する" (P.0 ) "すべて保護する" (P.0 ) "すべて解除する" (P.0 )</li> <li>● トリミング 動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。 "動画を必要な部分だけにする" (P.0 )</li> <li>● イベント変更 一度記録したイベントを変更します。 "一つずつイベント変更する" (P.0 ) "まとめてイベント変更する" (P.0 )</li> </ul>
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。 "画面表示" (P.0 )

